

Jitter buffer

Rmalekghasemi.ir

نویسنده رامین ملک قاسمی

سلام اول از همه چیز یک توضیح در مورد این بدم که فاصله بین ping time ها رو به اصطلاح jitter می گن مثلا وقتی

شما ۸,۸,۸,۸ رو پینگ میکنید اگه یک بار ۱۰۰ میلی و بار دگه ۲۰۰ میلی جواب بده jitter شما خیلی بالاست و این برای

Traffic های Real time مثلا صدا و بازی آنلاین خیلی بده مثلا در VOIP باعث می شه صدا تکه تکه به طرف مقابل برسه

Jitter buffer قابلیت است در استریسک برای رفع این مشکل برای فعال نمودنش به فایل

/etc/asterisk/sip_general_custom.conf

رفته و مقادیر زیر رو میگذارید

یادتو نره سرویس استریسک رو restart کنین

jbenable=yes

jbimpl=adaptive